D O X[™] Ρ

Programación

Pasos	EVO	MG/SP	
Modo de programación	N/A	N/A	Acceso al modo de programación: EVO: Pulsar y mantener [0] + [código t MG/SP: Pulsar [ENTRAR] + [código de IN:
Habilitar las funciones	; [3090]	[703]	Habilitar el reporte con voz y/o la fund EVO: [1] Armado/desarmado (de fábri [2] Reporte con voz (de fábrica: A MG/SP: [8] Armado/desarmado (de fa El reporte con voz está siemp
Números de teléfono	[3091] a [3098]	Menú Rápido de Maestro	Programar números de teléfono a los programados en orden de prioridad o funciones de las teclas, ver "Teclas de EVO: [3091] Tel. # 1[3095] Tel. # 5 [3092] Tel. # 2[3096] Tel. # 5 [3093] Tel. # 3[3097] Tel. # 7 [3094] Tel. # 4[3098] Tel. # 8 MG/SP: Programado mediante el Men
Habilitar números	[3133] a [3833]	N/A	Designar los números de teléfono a se (De fábrica: El número de teléfono 1 e [3133] Partición 1 [1] a [8] [3533] Partic [3233] Partición 2 [1] a [8] [3633] Parti [3333] Partición 3 [1] a [8] [3733] Parti [3433] Partición 4 [1] a [8] [3833] Parti
Salto de contestador automático	[3052]	[902]	Para saltar un contestador automático tiempo programado en esta sección. I primer timbrado. EVO:De fábrica 008 x 4 = 32 segundos MG/SP: De fábrica 030 = 30 segundos NOTA: Cambiar estos valores también
Habilitar dispositivos (PGM)	[3087]	N/A	Los dispositivos en esta sección corre: "Activación de dispositivo (PGMs)". EVO:Las opciones [1] a [8] representar MG/SP:[1] a [8] siempre habilitada
Retardo de mensaje	[3088]	[836]	Después de marcar el número de telé reproducir el mensaje vocal. 000 a 127 segundos (de fábrica 003)
Repeticiones de mensaje	[3089]	[837]	Determinar el número de veces que e 000 a 008 repeticiones (de fábrica 008
Retardo antes de marcar el número siguiente	[3054]	[832]	Determinar el retardo antes que el VD 000 a 255 segundos (de fábrica 020) NOTA: Cambiar estos valores también
Contador de timbres	[3051]	[901]	Determinar el número de timbrados o 000 a 008 timbrados (de fábrica 008) NOTA: Cambiar estos valores también
Máximo de intentos de marcado	[3056]	[831]	Determinar el número de veces que e 000 a 255 segundos (de fábrica 008). NOTA: Cambiar estos valores también
Activar los Reportes de CA/Batería	[3090] opc. 3	[804] opc. 8	Activar los reportes de CA/batería baj De fábrica: DESACTIVADO

Descripción

Especificaciones

Consumo de corriente 35 mA

Compatibilidad

Audio

Dimensiones

El VDMP3 proporciona un enlace de activación con voz con la central y puede ser programado para llamar a uno o más números de teléfono si ocurre una alarma. También se puede llamar al VDMP3 desde una línea exterior, lo que permite armar o desarmar el sistema así como activar PGMs. El VDMP3 básicamente convierte cualquier teléfono exterior en un teclado.

Serie EVO

18,345 Hz

Serie MG V2.10 o posterior

2,5 x 2.5 in. (6,4 x 6,4 cm)

Serie Spectra SP V2.10 o posterior

Características

- Compatible con Spectra SP (V2.10 o posterior), la Serie MG (V2.10 o posterior), las centrales EVO y el módulo PCS250 GPRS/GSM
- Grabación de un "ID Vocal" para identificar el local de la Instalación.
- Marcado de hasta 8 números de teléfono para reportar una alarma de robo, pánico o incendio mediante mensajes pregrabados
- Armado /desarmado del sistema a distancia mediante el teléfono
- · Control de PGMs y activación / desactivación de teclas función a distancia mediante el teléfono
- Menú guiado con mensajes vocales
- Capacidad de actualización local
- Conexión directa con la Central

Vista general

- 1. Agujero para clavija de montaje
- 2. Luces LED de Confirmación
- 3. Puerto de expansión



Instalación

El VDMP3 es instalado directamente en los conectadores DIALER y EBUS de la central tal como se muestra.

IMPORTANTE: Para cumplir con los requisitos de los estándares EN 50131, la unidad debe ser instalada dentro de una caja antisabotaje aprobada.

Para instalar el VDMP3

- 1. Apagar la central.
- 2. Unir la clavija de soporte a la central EVO y al VDMP3
- 3. Para la conversión en serie / RS485, conectar el CVT485 al puerto de expansión.
- 4. Conectar el VDMP3 a DIALER y EBUS
- 5. Encender la central después de haber conectado correctamente el VDMP3.



Descripción

in: DIGO DE INSTALADOR] DE INSTALADOR

a función de armado/desarmado: e fábrica: ACTIVADO) rica: ACTIVADO) (de fábrica: ACTIVADO) iempre activado

a los cuales se llamará si ocurre una alarma. Los números de teléfono deben ser dad debido a que el VDMP3 comienza a llamar con el número de teléfono 1. Para otras as de teléfono especiales".

l Menú Rápido del Maestro (ver el Manual del Usuario de MG/SP).

no a ser habilitados por cada partición del sistema: no 1 está habilitado para todas las particiones).

Partición 5 [1] a [8] Partición 6 [1] a [8]

Partición 7 [1] a [8]

Partición 8 [1] a [8]

nático o fax, el usuario debe llamar al VDMP3, colgar, y luego volver a llamar dentro del ción. El VDMP3 salta entonces el contestador automático o fax y contesta la llamada al

undos

nbién afecta la comunicación de la PC con el software Babyware.

corresponden a la tecla función de PGMs de la central. Para más información, ver s)".

sentan las características 1 a 8 (de fábrica: DESACTIVADA)

e teléfono, el VDMP3 espera el tiempo de retardo programado en esta sección antes de

que el VDMP3 reproduce el mensaje..

ca 008)

el VDMP3 intente marcar el siguiente número en la lista.

nbién afecta el reporte normal hacia la estación receptora.

ados que el VDMP3 espera antes de responder la llamada.

nbién afecta la comunicación de la PC vía el software Babyware.

que el VDMP3 intenta marcar cada número de teléfono.

nbién afecta el reporte normal hacia la estación receptora.

ía baja en la central.

Indicador LED

Leyenda				
G = Verde	R = Rojo	🔲 = Apag. 🔲 = Enc. 🔛 = Parpadeo		
Estado de la luz LED		Condition		
ERROR	R	Sin datos / Sin EBus*		
ERROR	R	Datos no válidos		
ту				
	G			
ТХ	G	Envío de datos		
RX	G	Recepción de datos (parpadeo rápido)		
RX	<u>G</u>	Actualización del firmware (parpadeo 2 x seg.)		
EN LÍNEA	R	Módulo en línea / activado		
EN LÍNEA		Modo de espera		
EN LÍNEA	R	Actualización del idioma		

Actualización del firmware / idioma

El firmware/idioma del VDMP3 puede ser actualizado mediante el Software de Actualización Local de Paradox, el mismo que puede ser descargado desde paradox.com > Software > InField.

NOTA: Todas las actualizaciones del firmware del VDMP3 deben ser efectuadas usando una central EVO. Para actualizar el VDMP3 para ser usado con un sistema MG/SP, el módulo VDMP3 debe ser conectado a una central EVO.

Para actualizar el firmware/idioma:

- 1. Conectar el VDMP3 a la central EVO.
- 2. Conectar la interfaz 307USB al puerto serie de la central EVO.
- 3. Encender la central EVO.
- 4. Usando una conexión DB-9 ó USB, conectar la computadora en el 307USB.
- 5. Iniciar el Software de Actualización Local de Paradox.
- 6. Hacer clic en la sección Serial. Seleccionar el Puerto COM (COM Port) y la Velocidad de transmisión (Transfer Speed) adecuados.
- 7. Hacer clic en Connect/Refresh (Conectar/Actualizar). Si se está conectado a una central, la ventana de Conexión de Producto aparece. Ingresar el Identificador de la central (sección de EVO [3011]. Ingresar la contraseña de PC (sección [3012] de EVO]).
- 8. Seleccionar el hardware que se desea actualizar (VDMP3). La información del hardware es mostrada a la derecha.
- 9. En el menú despleglable, seleccionar el firmware o idioma (.bin o .puf), que se desea usar. Para descargar el nuevo firmware o idioma, hacer clic en Get from Paradox.com (obtener desde Paradox.com).
- 10. Hacer clic en Start Transfer (Iniciar Transferencia).

Grabado de un mensaje de "ID Vocal" (sólo para sistemas EVO)

Usando el grabador de sonido en placa de Paradox, se puede grabar un "ID Vocal" para identificar el lugar de la instalación. Para poder grabar el ID de la Instalación, la computadora debe contar con un micrófono. Los archivos grabados son guardados en el formato .wav. La característica de "ID Vocal" sólo está disponible cuando se usa una central EVO (versión 2.1 y posteriores) junto con Babyware o InField.

Para grabar un mensaje:

- 1. Descargar el Software InField de Paradox (ver "Actualización del Firmware/Idioma").
- 2. Verificar que un micrófono está conectado a la computadora.
- 3. Iniciar el software InField y hacer clic en el botón Voice ID (ID Vocal).
- 4. Para iniciar la grabación, hacer clic en el botón Record (Grabar).
- 5. Para detener la grabación, hacer clic en el botón **Stop** (Detener).
- 6. En el menú File (Archivo), seleccionar Save (Guardar) y determinar un nombre y la ubicación para el archivo audio.
- 7. Seguir las instrucciones de actualización del firmware (ver "Actualización del Firmware/Idioma).
- 8. En el paso 3 "Select Firmware" (Seleccionar Firmware), seleccionar el archivo audio .wav que será descargado hacia el VDMP3.
- 9. Hacer clic en "Start Transfer" (Iniciar Transferencia).
- 10. Para escuchar el mensaje grabado, llamar al VDMP3. Después de ingresar un código de acceso como lo pide el VDMP3, pulsar "*" para escuchar el mensaje de ID Vocal.

Llamada al VDMP3

1. Desde una línea exterior, marcar el número de teléfono al cual está asociado el VDMP3.

NOTA: Si el número de teléfono asociado al VDMP3 tiene un contestador automático, colgar el teléfono cuando se escuche el timbrado, y marcar nuevamente el número de teléfono al interior del límite de tiempo definido durante la instalación (ver "Salto de contestador automático" en la sección de Programación).

2. Cuando el VDMP3 responde la llamada, se pide al usuario que ingrese su código de acceso habitual. "Por favor digite su código de acceso".

3. Se informa acerca del estado de cada área.. "Área 1 armada, Área 2 desarmada..."

4. Se brindan opciones para armar/desarmar y controlar las características de PGM. "Presione 1 para armar o desarmar el sistema. Presione 2 para controlar los dispositivos". NOTA: Si se cuelga mientras se está en comunicación con el VDMP3, se debe esperar 2 minutos antes de poder conectarse nuevamente. Para evitar esta espera, pulsar "#" para desconectarse del VDMP3 antes de colgar.

Recepción de llamada del VDMP3 (alarma en el sistema)

Cuando el VDMP3 llama porque ocurrió una alarma en el sistema, el VDMP3 emite el ID Vocal (si fue grabado), informa de la alarma y ofrece opciones al usuario para controlar el sistema.

"Alarma en la casa de Maria. Área 2 en alarma. Zona 3. Pulsar 1 para desarmar el sistema. Pulsar la tecla numeral dos veces (##) para colgar" • Para confirmar la recepción de la alarma, pulsar "##". El reporte de alarma se detiene. • Para confirmar la recepción y desarmar el sistema, pulsar 1 + [CÓDIGO DE ACCESO]. Para hacer que el VDMP3 llame al siguiente número de teléfono, basta con colgar.

Teclas de teléfono especiales

Usar las teclas de teléfono especiales al programar los números de teléfono en el Paso 3 de la sección de Programación.

Función	Botón	Función	Botón
*	[EN CASA]	Borrar	[BORRAR]
#	[FORZADO]	Eliminar	[FALLO]
Cambiar a marcado por tonos/impulsos (T)	[ARM]	Borrar desde el cursor hasta el final	[ACC]
Esperar segundo tono de marcado (W)	[DESARME]	Insertar espacio	[MEM]
Pausa de 4 segundos (P)	[EXC]	Marcar 9 para la línea exterior	9+[EN CASA]

Activación de dispositivo (PGMs)

Al activar o desactivar los ocho dispositivos del VDMP3, es posible activar las teclas función de PGM o las PGMs programadas en la central. Por ejemplo, al activar los dispositivos del VDMP3, se reproduce el siguiente mensaje: "Presione 1 para activar / desactivar el Dispositivo 1" "Presione 2 para activar / desactivar el Dispositivo 2"

"Pulsar la tecla asterisco (*) para salir" "Pulsar la tecla numeral (#) para colgar"

Magellan / Spectra SP

Los dispositivos del VDMP3 pueden activar las primeras ocho (8) PGMs como se programaron en la central.

EVO

Los números de dispositivos del VDMP3 corresponden a las teclas función EVO de acuerdo a la siguiente tabla:

Dispositivo VDMP3	Tecla Función de EVO	Dispositivo VDMP3	Tecla Función de EVO				
Dispositivo 1 activado	Función 1	Dispositivo 5 activado	Función 9				
Dispositivo 1 desactivado	Función 2	Dispositivo 5 desactivado	Función 10				
Dispositivo 2 activado	Función 3	Dispositivo 6 activado	Función 11				
Dispositivo 2 desactivado	Función 4	Dispositivo 6 desactivado	Función 12				
Dispositivo 3 activado	Función 5	Dispositivo 7 activado	Función 13				
Dispositivo 3 desactivado	Función 6	Dispositivo 7 desactivado	Función 14				
Dispositivo 4 activado	Función 7	Dispositivo 8 activado	Función 15				
Dispositivo 4 desactivado	Función 8	Dispositivo 8 desactivado	Función 16				

NOTA: Si una tecla función en la central EVO es programada con un tiempo, el VDMP3 no reconoce la desactivación de PGM cuando el tiempo definido termina. En consecuencia, el VDMP3 podría indicar que la PGM está activada cuando en realidad el tiempo ha transcurrido y la PGM está desactivada.

Patentes: Una o más de las siguientes patentes EE.UU. podría aplicarse: 7046142, 6215399, 6111256, 5920259, 5886632, y RE39406 y otras patentes pendientes podrían aplicarse. Patentes canadienses e internacionales también podrían aplicarse. Marcas de comercio: Paradox Digiples EVO, Magellan, BabyWare y Spectra SP son marcas de comercio o marcas registradas de Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. o de sus afiliados en Canadá, Estados Unidos y /o otros paíse Certificación: Para la información más reciente respecto a la homologación de productos, como UL y CE, sírvase visitar www.paradox.com. Garantía: Para una información detallada acerca de la garantía de este producto consultar la Declaración de Garantía Limitada (en inglés) que se encuentra en el sitio web www.paradox.com/terms. El uso de este producto Paradox significa la aceptación de todos los términos y condiciones de la garantía.

© 2015 Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso