

YOUR SECURITY CHOICE

RECEPTORA IT-GPRS-RX



www.solutecltda.com 0 Manual de Usuario Serie K – FW 1.62

IT-GPRS-RX es una receptora que se encarga de recibir los eventos que transmiten los sistemas de alarma Serie-K cuando usan los módulos:

- Módulo GPRS / XGPRS
- Módulo IP1



- 1. Conector RS232: conexión serial para la entrega de eventos en formato Surgard.
- 2. Conexión LAN
- Conexión línea telefónica: Emulador de salida línea telefónica, para ser conectada a una entrada de línea telefónica de una receptora telefónica y entregar los eventos por este medio.
- 4. Antena GSM
- 5. Slot para simcard
- 6. Botón de reset: realiza reset de fábrica de la receptora.
- 7. Conector para la configuración por software de la receptora, para esto se debe usar el COM-USB o COMS
- 8. Terminal que se usa para la conexión de un panel para verificar el estado de la receptora.
- 9. Terminal para la conexión de una batería 12V para el backup de la alimentación.
- 10. Alimentación 13.8 VDC

Configuración receptora IT-GPRS-RX

La configuración de la receptora se debe realizar con el software IT GPRS RX, para esto debe de conectar la receptora en el equipo de cómputo por alguno de estos medios:

- Conectando el módulo COMS o COM-USB
- Conecte un cable serial al equipo de cómputo y a la salida serial de la receptora.

Ejecute el software IT GPRS RX, en pantalla usted visualizará lo siguiente:

船 ITGPRS RX		×			
Port CO Baud 960	M14 To change a value double dick on it, o it and press Enter	: :hange			
Paramete	Value				
Local IP					
Mask					
Gateway I	р				
DNS IP					
PORT 0		_			
PORT 1					
Receiver N	lr 🛛				
Line Nr					
USE RS232					
GSM ON					
RX All Param					

PORT: seleccione el puerto COM que tomo la conexión serial realizada en el equipo de cómputo.

BAUD: Configure la velocidad a 9600 baudios

LOCAL IP: Configure una dirección IP fija en la receptora, de acuerdo a los parámetros de red del sitio donde se instalará la receptora.

MASK: Configure la máscara de red, de acuerdo a los parámetros de la red local del sitio donde se realizará la instalación de la receptora.

GATEWAY IP: Configure la dirección IP del gateway de acuerdo a los parámetros de la red local del sitio donde se realizará la instalación de la receptora.

DNS IP: Configure la dirección IP del DNS, de acuerdo a los parámetros de la red local del sitio donde se realizará la instalación de la receptora.

PORT 0: Puerto UDP para la recepción de eventos de los módulos IP1 y XGPRS.

PORT 1: Puerto UDP para la recepción de eventos de los módulos IP1 y XGPRS.

RECEIVER Nr: Numero del receptor para la conexión serial RS232.

LINE Nr: Número de línea para la conexión serial RS232.

USE RS232: Configure 0 si va a realizar la entrega de eventos a través de la salida de emulación de línea telefónica. Configure 1 para realizar la entrega de eventos por medio de la conexión serial.

GSM ON: Configure 0 para deshabilitar el backup por SMS. Configure 1 para habilitar el backup por SMS, para esto la receptora debe de tener instalada la simcard.

Al configurar el puerto COM y la rata de baudios, de clic en la opción RX ALL PARAM, si la conexión serial entre la receptora y el PC es correcta usted podrá visualizar la configuración de la receptora.

Port Baud	RX COM14 9600	~	To change a value: double dick on it, cha it and press Enter	X	
Param	eter	Value			
Local	IP	192.168	3.1.15		
Mask	Mask		255.255.255.0		
Gatew	ay IP	192.168	3.1.77		
DNS IF)	200.13.	249.101		
PORT	0	6800			
PORT	1	0			
Receiv	er Nr	2			
Line N	Ir	1			
USE R	USE RS232		1		
GSM C	GSM ON		0		
RX All Param					

Para cambiar la configuración solo lee la configuración actual, al modificar algún parámetro de manera inmediata este será enviado a la receptora.

Verificación de la correcta operación de la receptora IT GPRS RX.

Si luego de realizar la configuración la receptora no trabaja de manera correcta, verifique lo siguiente:

• Verifique los leds de la board de la receptora, estos indicarán el estado de operación. Estos led los encontrará en la parte frontal de la receptora.



•	Led 1 conexión LAN	Parpadeo Lento Parpadeo rápido Fijo	Problemas con la conexión de internet Negociación de conexión en progreso Conexión correcta.
•	Led 2 GSM	Apagado Parpadeando Fijo	GSM deshabilitado o no conectado Conexión GSM en inicialización GSM conectado
•	Led 3 Eventos	Parpadeando	Eventos recibidos en memoria
•	Led 4	No usado	

Reset de la receptora.

En la board de la receptora se encuentra el botón de reset, el cual al ser usado realiza el reset a los valores de fábrica de la receptora.

Para realizar el reset realice lo siguiente:

- 1. Desonecte la alimentación de la receptora
- 2. Presione el botón de reset (dejarlo presionado)
- 3. Conecte la alimentación de la receptora
- 4. Despues de 5 segundos suelte el botón de reset.