

# SERIES KX

# MANUAL DE USO



Clase II

## NOTAS IMPORTANTES

- El siguiente manual ha sido preparado para proporcionar asistencia a los usuarios que utilizan el sistema. Todos aquellos que utilizan los sistemas y que aparecen en este manual deben estar autorizados.
- La información contenida en este documento es propiedad de AMC Elettronica s.r.l.
- Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Cada una de las partes de este manual deben ser interpretadas e utilizadas únicamente para los fines para los que fue redactado, un uso distinto al prescrito debe ser autorizado por AMC Elettronica srl, bajo pena de caducidad de la garantía.
- Todas las marcas registradas, los símbolos y los ejemplos contenidos en este manual son propiedad de sus respectivos propietarios.

#### GARANTÍA

AMC Electronics s.r.l. garantiza que los productos están libres de defectos de mano de obra.

El producto no está instalado por el fabricante y se puede utilizar con otros productos no fabricados por AMC Elettronica srl, el fabricante no garantiza ni se hace responsable de los daños y/o robo o de otros tipos de problemas causados por una mala instalación y/o configuración del sistema.

No está garantizado:

- uso impropio del panel
- errores de programación
- manipulación y vandalismo
- desgaste y deterioro
- rayos, inundaciones, fuego.

AMC Electronics s.r.l. se reserva el derecho de reparar o reemplazar el producto defectuoso dentro de los límites establecidos por 24 meses.

Un uso diferente a lo establecido en este manual anulará la garantía.

La instalación debe realizarse de manera profesional por personal calificado.

#### CUMPLIMIENTO

AMC Electronics s.r.l. declara que la unidad de control de alarma Series X y K están en las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE En nuestro sitio web www.amcelettronica.com

#### ESTÁNDARES:

Todos los productos mencionados en este manual están en conformidad con las normas: EN 50131-1 + EN 50131-3 + EN 50131-6 (equipo de control e indicador para sistema de alarma) EN 50136-1 y EN 50136-2 (transmisión de alarma GSM y PSTN) Certificador: IMQ - Sistema de seguridad Grado: 2 Clase:2 A continuación se presenta la lista de los productos normados: K4P: unidad de control (caja de plástico) K8P: unidad de control (caja de plástico) K8plusP: unidad de control (caja de plástico) X412P: unidad de control (caja de plástico) X824P: unidad de control (caja de plástico) X864P: unidad de control (caja de plástico) K4M: unidad de control (caja de plástico) K8M: unidad de control (caja de plástico) K8plusM: unidad de control (caja metálica) X412M: unidad de control (caja metálica) X824M: unidad de control (caja metálica) X864M: unidad de control (caja metálica) operador PSTN ATS tipo B a bordo K4 y K8 (ATS2: D2-M2-T2-S0-I0)\* **KLCD: teclado** KLight: teclado KLight plus: teclado con 2 terminales de entrada/salida KXIN: expansión de entradas **KXOUT:** salidas Transformador de 25 VA Transformador de 30 VA Módulo Xgprs/gsm: gsm - gprs IP1: Módulo IP

\* D2:tiempo de transmisión 60seg. M2:tiempo de transmisión máxima 120 seg. T2:tiempo de transmisión de información de control 25h - S0:sin cambio de cojinetes I0: no hay protección de la información. www.amcelettronica.com Series kX v.1.72



AMC Elettronica s.r.l. Via Pascoli 359 22040 Alzate Brianza Como Italia Tel. +39031632780 Fax +39031632781 Info@amcelettronica.com www.amcelettronica.com

## CONTENIDO DE LA CAJA DE METAL Y DE PLÁSTICO

En la caja de cartón se encuentra:

- Caja de metal o plástico con dentro:
  - Placa del panel
  - Transformador
  - Cable de masa
  - carcasa de fusibles
  - Equilibrador de resistencias (8 de 1K 8 de 2K2)
  - una bolsa de plástico con tornillos y torretas de plástico para fijar todas las piezas y cerrar la caja
  - Etiqueta adhesiva con datos
  - Manual de uso

#### El embalaje no contiene:

- kit antisabotaje contra apertura y extracción (obligatorio para aprobación EN).
- Manual de instalación
- batería de reserva
- Software de programación InstallDBExplorer
- taco fisher para fijar en la pared la caja de plástico

El material que no está incluido en la caja se puede comprar, excepto el software de programación y el manual de instalación que pueden ser descargados de nuestro sitio: **www.amcelettronica.com** 

## INTRODUCCIÓN

Series X y K son paneles de control para la protección de edificios con certificación\*

EN 50131-1 + EN 50131-3 + EN 50131-6 (equipo de control e indicador para sistema de alarma) +

#### EN 50136-1 + EN 50136-2 2013 (LAN - GPRS - GSM y PSTN transmisión de alarma)

Certificador IMQ - Sistemas de seguridad.

El panel de control están equipados con 4/8 zonas, ampliable a 16/32/64 con módulos remotos.

Es posible obtener más zonas por la línea partida doble y triple EOL, ésta configuración no está certificada por la normativa EN 50131

## COMUNICACIÓN DE ALARMAS

series X K son capaces de notificar a una o más situaciones de alarma, robo, falsificación y problema con diferentes operadores: - línea PSTN A BORDO el tipo ATS3/SP3 referido en EN 50136-2:2013 \*\*

- GSM/GPRS módulo opcional el tipo ATS3/SP3 referido en EN 50136-2:2013 \*\*

- módulo IP opcional el tipo ATS3/SP3 referido en EN 50136-2:2013 \*\*

La programación se puede realizar a través del teclado local o un PC con software específico.

#### \* Después de la programación específica y de habilitar el configurador automático EN en el panel (Véase descripción abajo)

\*\* para asegurar la clasificación SP3 la llamada de prueba periódica debe ser programada cada 30 minutos, o para tener la clasificación SP2, la llamada de prueba periódica puede ser programada cada 25h. Véase la tabla con las siguientes opciones

#### DESCRIPCIÓN, CONFIGURACIÓN Y AVISOS DEL EQUIPO

Los avisos de alarma, robo, intrusión, fallo, manipulación y otras condiciones debe ser señalado por ATS and Siren, en conformidad con los requisitos especificados en las Tablas para garantizar la certificación EN 50131-1:2013 y el grado de certificación.

Opción A	programa 2 salidas de sirena interna + SP2 dispositivo de comunicación (RTC o GSM/GPRS o LAN).
Opción B	Autopower Siren + SP2 dispositivo de comunicación (RTC o GSM/GPRS o LAN).
Opción D	SP3 dispositivo de comunicación (RTC o GSM/GPRS o LAN) con test de vida cada 30'

#### NIVELES DE ACCESO

La norma EN 50131 define los siguientes niveles de acceso:

Nivel 1: Acceso a cualquier persona (no requiere código de acceso)

**Nivel 2:** Acceso del usuario con código. Nivel 2: acceso a las personas que van a utilizar el sistema como el Armar/Desarmar y todas las operaciones que están permitidas y aprobadas en la normativa EN 50131. Este nivel permite la entrada al código de nivel 3 (instalador)

**Nivel 3:** Instalador. A este nivel accede la persona o grupo de personas que vayan a programar todas las funciones del panel que están permitidas y aprobadas en la normativa EN y de acuerdo con las necesidades específicas del usuario final de nivel 2. Otra importante función del nivel 3 es enseñar al usuario nivel 2 cómo usar el sistema cuando ya está programado.

**Nivel 4:** Este es el nivel del fabricante, este acceso permite modificar el funcionamiento interno del sistema. Este nivel tiene la obligación de construir y diseñar el sistema siguiendo los estándares actuales.

#### SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE EVENTOS

El sistema tiene una memoria para almacenar todos los eventos producidos desde el panel; el número máximo de eventos es de 1000, cuando el sistema llegará al final de la serie de eventos almacenables, procederá a eliminar el mas antiguo del los 1000 registrados.

Todos los eventos se almacenan en componentes EEPROM, y por lo tanto no borrable y permanece almacenada siempre, aún en ausencia de alimentación principal.

La eliminación de eventos pueden ser realizados únicamente por el fabricante.

#### DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL SISTEMA

Hay 2 tipo de dispositivo para el control del panel: Tipo A: Klcd y Klight Tipo B: Klight plus véase la explicación en este manual

Especificaciones	X412	X824
zonas	4 -16 cableada / dobles, triples EOL	8 -32 cableada / dobles, triples EOL
zonas inalámbricas	64 zonas	64 zonas
salidas	5 a bordo - ampliable a 8 (con 1 expansión)	5 a bordo - ampliable a 8 (con 1 expansión)
código de usuario/etiqueta/ remoto	32 usuarios	32 usuarios
particiones	4	4
grupos	4	4
teclado	4	4
lector de etiquetas	4	4
memoria evento	1000	1000
números de teléfono	8 para SMS + 8 para protocolos	8 para SMS + 8 para protocolos
operadores	PSTN a bordo, módulo GSM/GPRS , módulo IP	PSTN a bordo, módulo GSM/GPRS , módulo IP
otras entradas	Línea ANTISABOTAJE / protección anti apertura mecánica	Línea ANTISABOTAJE / protección anti apertura mecánica
PC software	Sí	Sí
gestión remota	Página HTML	Página HTML
IP - GPRS	Aplicaciones (Apple - Android )	Aplicaciones (Apple - Android )
temporizadores	4 por día por semana	4 por día por semana
Especificaciones	X 864	
<b>Especificaciones</b> zonas	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL	
<b>Especificaciones</b> zonas zonas inalámbricas	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas	
<b>Especificaciones</b> zonas zonas inalámbricas salidas	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión)	
Especificaciones zonas zonas inalámbricas salidas código de usuario/etiqueta/ remoto	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios	
Especificaciones zonas zonas inalámbricas salidas código de usuario/etiqueta/ remoto particiones	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios 8	
Especificaciones zonas zonas inalámbricas salidas código de usuario/etiqueta/ remoto particiones grupos	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios 8 4	
Especificaciones zonas zonas inalámbricas salidas código de usuario/etiqueta/ remoto particiones grupos teclado	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios 8 4 8	
Especificaciones zonas zonas inalámbricas salidas código de usuario/etiqueta/ remoto particiones grupos teclado lector de etiquetas	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios 8 4 8 8 8	
Especificaciones zonas zonas inalámbricas salidas código de usuario/etiqueta/ remoto particiones grupos teclado lector de etiquetas memoria evento	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios 8 4 8 8 1000	
Especificacioneszonaszonas inalámbricassalidascódigo deusuario/etiqueta/ remotoparticionesgrupostecladolector de etiquetasmemoria eventonúmeros deteléfono	X 8648 -64 cableada / dobles, triples EOL64 zonas5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión)64 usuarios848810008 para SMS + 8 para protocolos	
Especificaciones Zonas Zonas inalámbricas salidas código de usuario/etiqueta/ remoto particiones grupos teclado lector de etiquetas memoria evento números de teléfono operadores	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios 8 4 8 8 1000 8 para SMS + 8 para protocolos PSTN a bordo, módulo GSM/GPRS , módulo IP	
Especificaciones Zonas Zonas inalámbricas salidas código de usuario/etiqueta/ remoto particiones grupos teclado lector de etiquetas memoria evento números de teléfono operadores otras entradas	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios 8 4 8 8 1000 8 para SMS + 8 para protocolos PSTN a bordo, módulo GSM/GPRS , módulo IP Línea ANTISABOTAJE / protección anti apertu mecánica	
Especificacioneszonaszonas inalámbricassalidascódigo deusuario/etiqueta/ remotoparticionesgrupostecladolector de etiquetasmemoria eventonúmeros deteléfonooperadoresotras entradasPC software	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios 8 4 8 8 1000 8 para SMS + 8 para protocolos PSTN a bordo, módulo GSM/GPRS , módulo IP Línea ANTISABOTAJE / protección anti apertu mecánica Sí	
Especificaciones Zonas Zonas inalámbricas salidas código de usuario/etiqueta/ remoto particiones grupos teclado lector de etiquetas memoria evento números de teléfono operadores otras entradas PC software gestión remota	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios 8 4 8 8 1000 8 para SMS + 8 para protocolos PSTN a bordo, módulo GSM/GPRS , módulo IP Línea ANTISABOTAJE / protección anti apertu mecánica Sí Página HTML	
Especificaciones Zonas Zonas inalámbricas salidas código de usuario/etiqueta/ remoto particiones grupos teclado lector de etiquetas memoria evento números de teléfono operadores otras entradas PC software gestión remota IP - GPRS	X 864 8 -64 cableada / dobles, triples EOL 64 zonas 5 a bordo - ampliable a 17 (con 4 expansión) 64 usuarios 8 4 8 8 1000 8 para SMS + 8 para protocolos PSTN a bordo, módulo GSM/GPRS , módulo IP Línea ANTISABOTAJE / protección anti apertu mecánica Sí Página HTML Aplicaciones (Apple - Android )	

Especificaciones K4			K8	
zonas	4 -16 cablea	adas/separadas/ dobles, triples EOL 8 -32 cableadas/separadas/ dobles, tr		obles, triples EOL/
zonas inalámbricas 64 zonas		64 zonas		
salidas 2 a bordo - a		ampliable a 8	2 a bordo - ampliable a 8	
código de usuario/ etiqueta/remoto	32 usuarios		32 usuarios	
particiones	4		4	
arupos	4		4	
teclado	4		4	
lector de etiquetas	4		4	
memoria evento	1000		1000	
números de teléfono sms/ llamadas	8 para SMS	y llamadas privadas	8 para SMS y llamadas privad	as
teléfono para protocolos digitales	4 números o	on otro 4 para copias de seguridad	4 números con otro 4 para co	pias de seguridad
operadores	PSTN a bor	do, módulo GSM/GPRS , módulo IP	PSTN a bordo, módulo GSM/	GPRS , módulo IP
otras entradas	Línea ANTIS mecánica	ABOTAJE / protección anti apertura	Línea ANTISABOTAJE / protección anti apertura mecánica	
PC software	Sí		Sí	
gestión remota Página HTM IP - GPRS Aplicaciones		L s (Apple - Android -Win phone)	Página HTML Aplicaciones (Apple - Android -Win phone)	
temporizadores	4 por día po	pr semana 4 por día por semana		·
Especificaciones		K8PLUS		
zonas		8 -64 cableadas/radio/separadas do	bles, triples EOL	
salidas		2 a bordo - ampliable a 17 (con expansión y teclado)		
código de usuario/etiqueta/	remoto	64 usuarios		
particiones		8		
grupos		4		
teclado		8		
lector de etiquetas		8		
memoria evento		1000		
número de teléfono para sms y llama- das privadas		8 números		
número de teléfono para protocolos digitales		4 números con otro 4 para copias de seguridad		
operadores		PSTN a bordo, módulo GSM/GPRS , módulo IP		
otras entradas		Línea ANTISABOTAJE / protección anti apertura mecánica		
PC software		Sí		
gestión remota IP - GPRS		Página HTML Aplicaciones (Apple - Android )		
temporizadores		4 por día por semana		

## ESPECIFICACIÓN CAJA DE METAL

Especificaciones eléctricas	X412M	X824M		X864M	
SUMINISTRO DE energía	230 VAC -15% + 10% 50Hz				
Fusible de protección	F500mAL 250V				
Voltaje de salida	13.8 V				
El rango de tensión		9 - 16 V			
Consumo máx.	0.1A	0.1A		0.1A	
consumo de placas	87mA@18V ~	90mA@18V ~		90mA@18V ~	
Salida de corriente máx.	1.1A		1.54	A	
Ondulación máx. de tensión		400mV			
Recarga máx. batería actual		500mA			
batería de reserva		12V 7Ah		12V 17Ah	
corriente máxima en terminal de carga	500mA		0,9/	<u>А</u>	
Tipo de fuente de alimentación (EN 50131)		tipo A			
Dimensiones					
Peso		1,5kg			
Especificaciones eléctricas	K4M K8M K8PLUS M			K8PLUS M	
Alimentación eléctrica		230 VAC -15% + 1	0% 50Hz		
Fusible de protección		F500mAL 250V			
Voltaje de salida		13.8 V			
El rango de tensión		9 - 16 V			
Consumo máx.	0.1A	0.1A		0.1A	
consumo de placas	87mA@18V ~	90mA@18V ~		90mA@18V ~	
Salida de corriente máx.	1.1A		1.54	4	
Ondulación máx. de tensión		400mV			
Recarga máx. batería actual		500mA			
batería de reserva	12V 7Ah 12V 17Ah			12V 17Ah	
corriente máxima en terminal de carga	500mA 0.9A			<u>А</u>	
Tipo de fuente de alimentación (EN 50131)	tipo A				
Dimensiones	2!	55 x 300 x 88 mm		300 x 400 x 90 mm	
Peso		2.2kg		4.7kg	
		(117 - 2878 - 2864			
Clase ambiental		Clase II			

CONDICIONES AMBIENTALES	K4 - K8 - K8PLUS - X412 - X828 - X864
Clase ambiental	Clase II
Temperatura	-10 °C - + 40 °C
Humedad máxima	El 75% (sin condensación)

CONDICIONES AMBIENTALES	KLight - KLight plus - KXIN - KXOUT - Xgprs - IP1
Clase ambiental	Clase II
Temperatura	-10 °C -+ 40 °C
Humedad máxima	El 75% (sin condensación)

www.amcelettronica.com

ESPECIFICACIÓN CAJA DE PLÁSTICO						
Especificaciones eléctricas	X412P	X824P		X864P		
SUMINISTRO DE energía	230 VAC -15% + 10% 50Hz					
Fusible de protección	F500mAL 250V					
Voltaje de salida		13.8	V			
El rango de tensión		9 - 16	5 V			
Consumo máx.	0.1A	0.1A		0.1A		
consumo de placas	87mA@18V ~	90mA@18V ~		90mA@18V ~		
Salida de corriente máx.	1.1A		1.1 <i>A</i>	A		
Ondulación máx. de tensión			۱V			
Recarga máx. batería actual		500m	۱A			
batería de reserva		12V 7Ah		12V 17Ah		
corriente máxima en terminal de carga	500mA		0.94	À		
Tipo de fuente de alimentación (EN 50131)		tipo A				
Dimensiones		255 x 300 x 88 mm				
Peso		1,5k	g			
Especificaciones eléctricas	K4P	K8P		K8PLUS P		
SUMINISTRO DE energía		230 VAC -15% -	+ 10% 50Hz			
Fusible de protección		F500mAL	. 250V			
Voltaje de salida		13.8	V			
El rango de tensión		9 - 16	5 V			
Consumo máx.	0.1A	0.1A		0.1A		
consumo de placas	87mA@18V ~	90mA@18V ~		90mA@18V ~		
Salida de corriente máx.	1.1A		1.1A	A		
Ondulación máx. de tensión		400m	۱V			
Recarga máx. batería actual		500m	۱A			
batería de reserva		12V 7Ah		12V 17Ah		
corriente máxima en terminal de carga	500mA 0.5A					
Tipo de fuente de alimentación (EN 50131)	tipo A					
Dimensiones		255 x 300 x 88 mm				
Peso		1,5k	g			
CONDICIONES AMBIENTALES	K4 - K8 - K8PLUS - )	X412 - X828 - X864				
Clase ambiental		Clase				
Temperatura		-10 °C -+	40 °C			
Humedad máxima	El 75% (sin condensación)					

CONDICIONES AMBIENTALES	KLight - KLight plus - KXIN - KXOUT - Xgprs - IP1
Clase ambiental	Clase II
Temperatura	-10 °C -+ 40 °C
Humedad máxima	El 75% (sin condensación)

## APLICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE AMC

ADMINISTRADOR AMC es una aplicación para smartphone que permiten al usuario gestionar muchos parámetros del panel:

Download on the

App Store

- Armar y desarmar todas las particiones del panel
- Omitir todas las zonas programadas
- Activar y desactivar todos salida programada
- Monitorización del estado del sistema
  - batería de reserva
  - alimentación general
  - Todo tipo de antisabotaje
  - señal GSM
  - Estado de línea PSTN
  - Estado periférico
  - cables de conexión
  - problemas inalámbricos
- Registro de eventos

#### **REGISTRARSE EN LA APLICACIÓN.**

Después de la descarga la APLICACION es necesario registrarse.



Complete todos los campos:

**CORREO ELECTRÓNICO:** que puede recibir directamente al móvil

Contraseña: Crear una contraseña para registrarse

Después de estas operaciones pulse Iniciar sesión y esperar el correo electrónico de Cloud AMC.

Cloud le enviará un correo con:

- 1 código que se encuentra en la aplicación para finalizar la operación de registro o

- 1 botón de confirmación con el link para la confirmación directa sin código (importante: el enlace debe estar abierto directamente en la aplicación)

## Importante: si no recibe el correo cheque en el correo no deseado, si no funciona el botón de confirmación, usar el código.

Importante con Android: al pulsar el botón de confirmación se debe abrir la aplicación, si esto no ocurre, vaya a Administración de aplicaciones, encontrar y eliminar aplicaciones de listado de preferencia predeterminada.



#### AGREGAR PANEL DE LA APLICACIÓN.

En esta sección es posible introducir los paneles.



#### Nombre de la instalación ex. Hogar principal.

**ID**: es el **CODIGO UID** que se encuentra en el menú **CUENTA CLOUD** en el panel Nombre de usuario y contraseñas: son los mismos que se encuentra en la **CUENTA CLOUD** en el panel del menú

Es posible seleccionar una plantilla de mapa, o utilizar una imagen personalizada, o tomar una foto con la cámara del smartphone. Después de esto es posible administrar panel ( en la foto es posible ver 3 paneles en la misma Aplicación).



 En la figura se puede ver el plano cuando el teléfono está con la pantalla horizontal. Es posible agregar y configurar en la posición correcta la zona y la salida. Seleccione la foto para cada zona y salidas. La aplicación mostrará cuando la zona es: Listo: círculo verde
Abierto: círculo naranja Alarma: El círculo rojo Es posible controlar y mover las salidas programadas.





#### PROBLEMAS E INFORMACIÓN DE ESTADO

••••• vodafone IT 😨 17:25	100% 🖦 En l	a figura se puede ver el e	stado del panel:	
✓ Master xv2	trouble - ba	atería de reserva		
Segnale GSM -	- al - To	imentación general odo tipo de antisabotaie		
Livello Batteria		eñal GSM		
Power	- Es	stado periférico		
Linea Telefonica	- ca - pr	ables de conexión roblemas inalámbricos		
Manipolazione Centrale				
Manipolazione Linea				
Periferiche	>			
Onnessioni	>			
TestFlight 17:25	100%	Master xv2 Master xv2 Master AMC Allarme ingre: 01FE34FFDA05420 254320	100%	•••••• vodafone IT • 17:25   100% •     Master   xv2   trouble     Image: Strain S
				Allarme ingresso 1 7 Thu, 19 Mar 2015 15:48:31 +0 Tacitazione Sirena Thu, 19 Mar 2015 15:48:17 +0 Allarme ingresso 1 8
	1 P	parziale_1	() ×	Attivazione Sirena Thu, 19 Mar 2015 15:48:13 +0

En caso de alarma, es posible recibir una notificación con la tecnología Push (salvar la vida de la batería). En la figura es posible ver eventos y notificaciones.

## CÓMO UTILIZAR EL SISTEMA (MANUAL DE USUARIO).

#### ARMAR/DESARMAR PARCIALES Y GRUPO

Cuando el sistema está desarmado, digite el código personal (predeterminado 111111).

La pantalla que aparecerá será el programa y/o grupo que está vinculado con el código, **DESPUÉS DE 3 SEG. INICIAR LA CUENTA REGRESIVA DE ARMADO.** 

Antes de iniciar la salida de tiempo (3 seg.), es posible cambiar el programa y/o grupo mediante las teclas numéricas y las teclas G. La figura 2 muestra la activación del parcial 1, la línea superior muestra el nombre y la línea inferior muestra qué parcial fue seleccionado.

Fig. 3 muestra la activación de Grupo (1 y 2). Mediante la tecla G. Después de la selección en 3 segundos comenzará otra vez el tiempo de salida.

Después de la selección en 3 segundos comenzara otra vez el tiempo de salida.

# Nota: la selección parcial es el paso-a-paso por lo que pulsando el número del parcial más de una vez se apaga de nuevo.



#### ARMAR/DESARMAR LOS GRUPOS MEDIANTE ARMADO RÁPIDO

A cada grupo se le puede dar un nombre y estar asociado con los parciales deseados.

Una vez programados, la activación se realiza de la misma manera que los parciales (ver más abajo ... ARMAR y DESARMAR) Con las teclas G, es posible establecer el ARMADO rápido (sin código, 1 pulso). Para establecer el código rápido, ir a otros parámetros, menú ARMADO RÁPIDO y activar (interruptor 1). Para modificar el Grupo (G 1-2-3-4) para que se inicie sin código, establezca el usuario 32 o 64 del panel, este usuario es utilizado para establecer el código rápido. **Después de la configuración cuando se pulsa uno de G iniciará el Armado de Grupo (G)**.

Para cambiar el grupo antes de empezar, pulsar otra tecla G en 3 segundos antes de comenzar el tiempo de salida.



En la figura, el grupo llamado "Perímetro" se compone de 3 parciales (2-3-4)

Nota: Cuando está activa la opción la normativa EN 50131 no es posible armar el panel cuando existen los siguientes problemas: Sin alimentación principal, batería baja, antisabotaje, antisabotaje de línea, periférico, sin gsm, sin LAN, la interconexión entre dispositivos, fallo inalámbrico.

#### ZONA DE DERIVACIÓN

Existen 2 diferentes forma de derivación: La exclusión y la inhibición.

Exclusión (P) =modo permanente, la zona permanecerá siempre anulada. Para desanular necesita ir al menú especifico Inhibición (T) = modo temporal, la zona permanecerá derivado sólo para el armado actual, después de desarmar la zona volverá listo.

Sin derivación ( $\bullet$ ) = sin derivación, la zona está lista

Sin derivación  $(\mathbf{\Pi})$  = sin derivación, la zona no está lista

**Zona de derivación con zonas no preparadas:** durante el procedimiento del armado, el sistema mostrará el mensaje de zonas no preparadas, y la invitación a seleccionar los botones para verificar las Zonas de derivación, incluyen (1 = incluyen, 2 = inhibición, 3 = comprobar) cuando se pulsa 3, el sistema mostrará el menú de Zona de derivación(fig)





Pulse ENTER para entrar en la zona de menú, pulse la tecla X de derivación para elegir entre  ${f P}\,{f T}$ 

**Derivación con sistema listo (toda la zona cerrada):** Durante el procedimiento de armar, inmediatamente después de las particiones seleccionadas, pulse el botón X para ir en el menú derivación, el procedimiento es el mismo.

Cuando el sistema está armado con zonas de derivación, la función armado será **forzada** en el registro de eventos es posible ver qué zona se anula y de qué manera.

## NOTIFICACIONES (VISTA RÁPIDA DE LOS ÚLTIMOS EVENTOS)

El sistema de notificación es una vista rápida de los últimos eventos desde el panel de control. Cuando el led rojo se enciende en el teclado la unidad de control está notificando la presencia de eventos para leer. Pulsando la tecla CANCELAR se accede a la pantalla de las notificaciones. En la figura, el sistema muestra la existencia de 3 notificaciones por leer, Se pueden consultar introduciendo un código habilitado.

Fig 1 el sistema detecta 3 notificaciones

Fig 2 Una vez introducido el código el sistema muestra las notificaciones por orden cronológico Usando la flecha de arriba para hacer pasar la memoria.

Fig 3 Una vez efectuada por completo la lectura se apagará el led rojo y aparecerá el mensaje en la figura

## MENÚ EVENTOS

La capacidad de memorización del sistema es de 1000 eventos, con sistema de actualización de rotación. Cuando la máxima capacidad de memoria esté ocupada el sistema borrará los eventos más viejos para hacer espacio a los más recientes. Es posible leer el registro de eventos ordenados por tipo.







MEMORIA EVENTOS no leídos	Fig 2 Menú de lectura exclusiva de los eventos no leídos
MEMORIA EVENTOS Alarmas	Fig 3 Menú de lectura exclusiva de los eventos de alarma
Alamao	]
MEMORIA EVENTOS Anomalías	Fig 4 Menú de lectura exclusiva de los eventos vinculados a anomalías de funcionamiento
	-
<i>MEMORIA EVENTOS Armado / Desarmado</i>	Fig 5 Menú de lectura de los eventos de armado y desarmado del equipo
	_
MEMORIA EVENTOS	Fig 6 Menú de lectura de los accesos usuario

Usuarios

## INFORMACIÓN DE SISTEMA

El panel de control dispone de un menú de acceso rápido a información básica. Cuando el panel está desarmado, si se pulsa X, después del código, es posible ver estos sistemas de información, cada X presionada dará más información:

- Registro de eventos menú rápido
- PSTN Estado
- GSM Estado
- Estado de la batería
- Estado alimentación general
- Placa IP estado de Internet
- Placa GPRS estado de Internet
- Estado de conexión Cluod
- Versión de firmware
- Estado hardware

3 eventos	fig 1
[ ]	-
16:35 - 27/02/13	fig 2
Lanzar alarma radar	
<< NADA NUEVO >>	fig 3
<< EVENTO >> #Salir	

## HABILITAR EL ACCESO DEL INSTALADOR

Las reglas de las normas europeas que requieren un **nivel de usuario 3** necesita permiso de **usuario de nivel 2** para entrar en el menú de programación de panel.

Este parámetro es habilitar el acceso del instalador. Cuando este parámetro se establece en 1, el instalador puede entrar en la programación del menú.

Utilice el código personal (nivel 2) y con flecha abajo ir al parámetro Habilitar el acceso del instalador, presione ENTRAR y set 1 para habilitar. (0=no permitido)

## HABILITAR GESTIÓN REMOTA

Para programar el panel del PC con el software, es necesario activar el sistema.

Hay 2 formas de programar el panel:

- 1 = programación local con cable USB y adaptador
- 2 = programación remota de internet a través de Cloud
- Utilice el código personal (nivel 2) y con la tecla flecha abajo ir al parámetro Habilitar telegestión, pulse ENTER y configurar :

0 = Para deshabilitar el software de programación (sólo teclado)

- 1 = Software de programación local.
- 2 = programación remota de Internet a través de Cloud (cuando esta opción está activada, la aplicación no funciona)

Habilitar Telegestión Telegestión Habilitado

## MENÚ CAMBIAR CÓDIGO

Cada usuario (nivel 2) puede cambiar su propio código.

Utilice el código personal (nivel 2) y con la tecla flecha abajo ir al parámetro Menú Cambiar código, pulse ENTER y configurar nuevo código. Es importante establecer otro código, con la misma longitud de caracteres, en caso de un error del sistema no permite guardar el nuevo código.

Nota: con el código maestro (código de un determinado nivel ) es posible modificar todos los 2 códigos de nivel de usuario.



) es posible int	Junical	louos	105 Z	couly
Código	Hen	arin	Nr	01
courgo.	USU	ano	141	
111111				

## MENÚ FECHA / HORA

Establecer la fecha y la hora en este menú

Entrar en el menú, pulse ENTER para cambiar

Pulse ENTER nuevamente para introducir el día de la semana (1 para lunes, 2 para martes....0 para domingo) Pulse la flecha a la Derecha para introducir en secuencia día/mes/año/horas/minutos **Confirme con ENTER** 

## ACTIVAR LAS SALIDAS PROGRAMADAS

La unidad de control dispone de un sistema con un panel sinópticos para una rápida activación de las salidas asociadas a un código de usuario. Una vez introducidos en el menú de activación de salida, pulse ENTER y vaya a las salidas asociadas. use las teclas flecha verticales para activar y desactivar.

Las figuras al lado mostrará la pantalla de activación salida . Las salidas que se pueden activar sólo son los que muestran 0 = desactivado y 1 = activado.

Todas las salidas que están marcadas con un guión no pueden ser activadas, ya que están programados con otras funciones.

Una vez que haya introducido la activación menú, utilice las teclas de flecha horizontal para pasar de un producto a otro y las teclas flecha vertical para activar o desactivar

(Flecha hacia arriba = activan, flecha hacia abajo = desactivan)

ACTIVADA Outputs (salidas)
[05] nombre salida 05 0 0
[05] nombre salida 05 0 1

1

## ACCESO DIRECTO

El sistema dispone de teclas de acceso rápido (acceso directo) con el cual se pueden activar algunas señales y salidas. Acceso directo Pánico: panel tiene 2 tipo, silenciosa con G2 y G3 y sirena con G1 y G4, pulse al mismo tiempo durante 2 segundos. Activación de salidas acceso directo: es posible vincular los programas y las salidas directas al botón de número en el teclado, cuando este botón se pulsa durante unos segundos, las salidas cambian de estado y la pantalla muestra la operación.







## MENÚ TEMPORIZADOR

El panel dispone de un temporizador del sistema, para armar y desarmar, para habilitar y deshabilitar salidas, para habilitar y deshabilitar usuarios.

Durante el Armado automático empezará un tiempo adicional de 1 minutos, después de este tiempo comenzará el tiempo de salida. Durante el tiempo de salida es posible detener la Armado automático insertando el código de nivel 2.

Es posible configurar el temporizador para el Armado automático en una secuencia de armado con horas secuencial: Por ejemplo:

- primer intento para armar a las 8:00

- segundo intento para armar a las 9:00

- tercer intento para armar a las 10:00

De esta manera, si el usuario detiene la primera secuencia con el código, el panel tratará con el segundo intento de armar después de 1 hora.

En modo armado automático, el panel se armará sólo si todas las condiciones son aceptables:

- Toda la zona esta lista
- ningún error o fallo

En el caso de zonas no estén listas y/o se encuentre algún fallo en el antisabotaje, el sistema no se armará, y al mismo tiempo le enviará la notificación de armado fallido.

Con armado automático no es posible derivar la zona.

El usuario de nivel 2 puede detener todas las operaciones del temporizador:

- Introduzca el código de nivel 2

- con flechas verticales vaya al menú temporizador

- pulse la tecla ENTER para modificar el parámetro: (0 = temporizador desactivado, 1 = temporizador activado)

Cuando el temporizador se establece en 0, todas las operaciones se han detenido.

#### PROGRAMACIÓN Y CANCELACIÓN DE LLAVES

El usuario maestro puede programar la llave del lector de etiquetas para todos los usuarios:

Seleccionado el menú TECLAS DE PROGRAMACIÓN, confirmar con Enter, seleccione el usuario mediante las teclas de flecha vertical, envíe el comando de aprendizaje presionando ENTER, comenzará la cuenta regresiva de 15» durante la cual el LED parpadeará en el lector y el usuario debe colocar una llave cerca del lector cuando el código es aprendido, el led de stop en el teclado mostrará exitoso.





La cancelación se realiza exactamente de la misma manera que la programación. Una vez que se cancela el usuario seleccionado, pulse ENTER para confirmar la cancelación.

## **GESTIÓN DE CRÉDITO**

En este menú es posible introducir los parámetros para el envío de la solicitud de crédito de SMS.

Un menú específico "TEL. proveedor" y "proveedor de SMS" puede utilizarse para introducir datos de otros proveedores de telefonía móvil.

Para verificar el correcto valor del crédito de la SIM, es importante introducir la clave. La clave es una palabra inmediatamente antes del número de valor de crédito, en los SMS enviados por el proveedor. El valor de crédito se actualiza cada vez que la unidad de control realiza un CMS llamada de datos o envía un SMS. El mensaje recibido del proveedor que contiene el valor del crédito se mostrará directamente en la pantalla.

Límite de crédito es el nivel mínimo de crédito que se puede tener antes de enviar la información. (El valor predeterminado es 3€ o cualquier otra moneda)

## MENÚ RED

#### **CUENTA CLOUD**

En este menú están todos los parámetros que se utilizan para registrarse a cloud. (para APP)

Nombre de usuario: nombre utilizado para ID, el mismo nombre se deben insertar en la Aplicación durante el registro al panel **Contraseña:** La misma contraseña se debe insertar en la APP durante el registro al panel

**UID CÓDIGO:** este código es el más importante porque es el único código de identificación del panel. Debe ser insertado en la APP con todos los números y caracteres **IDÉNTICOS.** 

Nota: Es posible tener la misma contraseña y nombre de usuario con UID diferente en la misma APP (casa principal, casa de playa, etc.)

Habilitar el cloud: El servicio de cloud deben estar habilitados para tener la aplicación y el push en tiempo real y también se utiliza Cloud, para la programación remota.

Nombre del sistema: Es sólo el nombre del panel, en 1 aplicación posible programar más paneles con diferentes nombres www.amcelettronica.com Series kX v.1.72

#### MENÚ DE PRUEBA

La unidad de control está equipada con una herramienta de prueba para comprobar que el sistema funciona correctamente. Las pruebas que se pueden realizar son: - sirenas - Entradas - Salidas - llamada de voz - llamada CMS - etc

En la fig. La pantallas de prueba de la sirena. Tecla ENTER para activar y desactivar el test de la sirena

La prueba de zona se realiza mediante la cuenta regresiva de las zonas de programación. En la figura hay 34 entradas a probar. Después de la prueba (pasando por delante de los sensores) pulse enter, en caso de que algún sensor no funcione el sistema lo mostrará.

La prueba de salida se hace por selección y se activar durante 5 segundos. En la figura se muestra la pantalla de prueba. Utilice la tecla ENTER para activar la salida.

Para la prueba CMS, se realizará la llamada al número de teléfono no.1, comunicando el evento de prueba de vida. La llamada se activa pulsando ENTER y esperando que llegue.

El evento que se envía es siempre la prueba de vida (evento No. 602).

Es posible probar con todos los vectores, para cada vector es posible tener información.

TEST
SIRENA
TEST SIRENA
ACTIVAR?
TEST SIRENA
Desactivada?

TEST ZONAS Tot:34 V-stop

TEST SALIDAS		
Tot:17	V-start	
01-SALI	DA uno	
ACTI	VAR?	
01-SALID	A uno	
Activado	(4.3.2)	

TEST LlamadaVocal PSTN/GSM
TEST ContactoID PSTN/GSM
TEST ContactoID GPRS/Lan
TEST Sia FSK PSTN
TEST Sia IP GPRS/Lan
TEST 4+2 PSTN/GSM

## GESTIÓN DE SMS

#### ARMAR/DESARMAR LA UNIDAD DE CONTROL A TRAVÉS DE SMS

Para armar y/o desarmar la unidad de control debe tener un código de usuario:

<b>J</b>	5
UPWD:111111 ARMAR=T	ARMADO TOTAL
UPWD:111111 ARMAR=1	ARMADO PARCIAL 1
UPWD:111111 ARMAR=123	ARMADO DE PARCIALES 1 - 2 - 3
UPWD:111111 DESARMAR=T	DESARMADO TOTAL
UPWD:111111 DESARMAR= 2	DESARMADO DE SOLO PARCIAL 2
UPWD:111111 DESARMAR= 12	DESARMADO DE PARCIALES 1-2
UPWD:111111 ARMAR?	

Solicitud de estado de ARMADO DE LA UNIDAD DE CONTROL

#### ARMAR = 0 DISARMAR ARMAR =T ARMADO TOTAL ARM = 12 PARCIALES 1-2 ARMADO



#### LOS COMANDOS SMS

Esta es la lista completa de todo el sistema de programación/Consulta de comandos

BLOQUEAR	SISTEMA DE DESBLOQUEO DE COMANDO (para permitir modificar los números de teléfono) ( <b>BLOQUEAR=1</b> para desbloquear)
TPWD	DECLARACIÓN DE CONTRASEÑA TÉCNICA ( <b>TPWD:000000</b> CODIGO)
UPWD	DECLARACIÓN DE CONTRASEÑA USUARIO ( <b>TPWD:111111</b> CODIGO)
ARMAR	COMANDO DE ARMADO (T=total 1=parcial 1 etc.)
DESARMAR	COMANDO DE DESARMADO (
SALIDA.x	COMANDO DE SELECCIÓN DE SALIDA
ENTRADA.x	COMANDO DE SELECCIÓN DE ENTRADA
TEL.x	COMANDO DE SELECCIÓN TELEFONO
:	SE UTILIZA PARA EL CÓDIGO DEL USUARIO / INSTALADOR
=	Comando para asignar el parámetro
?	Solicitud INFO COMANDO

#### CÓMO CREAR UNA SOLICITUD Y LA PROGRAMACIÓN DE SMS

Para enviar un comando al sistema debe seguir unas reglas sencillas:

Por ejemplo, el instalador para cambiar un número de teléfono, primero, debe tener la autorización del propietario del sistema (sistema de desbloqueo)

UPWD:111111 BLOQUEAR=off Este comando desbloquea la programación a través de SMS durante 20 minutos.

Este desbloqueo debe hacerse por el propietario del sistema. (usuario final)

Ahora el instalador puede dar el comando:

Como puede ver, el mensaje se compone de dos comandos:



1 - la declaración de contraseña (TPWD:000000 o UPWD:111111) Este comando requiere el (:) (colon) para introducir el código.

2 - esta es la parte operativa del mensaje que utiliza el (=) para asignar la operación, el (?) para solicitar información (algunos ejemplos a continuación)

TEL.1= +393358554574 establecer el número de teléfono para respuesta del sistema TEL.1:OK

SALIDA 2=en la salida 2 respuesta de activación del sistema.:OK

SALIDA 4=desactivación de salida 4 respuesta del sistema.4:OK

¿ENTRADA 2? entrada 2 estado de respuesta de solicitud del sistema ENTRADA 2 = OP (si está abierta) ENTRADA 2 = CL (si está en reposo)

## MENÚ DEL TECLADO DEL USUARIO - 1





### ÍNDICE

NOTAS IMPORTANTES	2
GARANTÍA	2
CUMPLIMIENTO	2
ESTÁNDARES:EN 50136-1 + EN 50136-2 (TRANSMISIÓN DE ALARMA GSM Y PSTN)	2
FABRICANTE	3
CONTENIDO DE LA CAJA DE METAL Y DE PLÁSTICO	3
INTRODUCCIÓN	4
COMUNICACIÓN DE ALARMAS	4
DESCRIPCIÓN, CONFIGURACIÓN Y AVISOS DEL EQUIPO	4
NIVELES DE ACCESO	4
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE EVENTOS	4
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL SISTEMA	4
ESPECIFICACIÓN CAJA DE METAL	7
ESPECIFICACIÓN CAJA DE PLÁSTICO	8
APLICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE AMC	9
REGISTRARSE EN LA APLICACIÓN.	9
AGREGAR PANEL DE LA APLICACIÓN.	10
PROBLEMAS E INFORMACIÓN DE ESTADO	11
CÓMO UTILIZAR EL SISTEMA (MANUAL DE USUARIO).	12
ARMAR/DESARMAR PARCIALES	12
ARMAR/DESARMAR GRUPOS	12
ZONA DE DERIVACIÓN	12
NOTIFICACIONES (VISTA RÁPIDA DE LOS ÚLTIMOS EVENTOS)	13
MENÚ EVENTOS	13
INFORMACIÓN DE SISTEMA	13
HABILITAR EL ACCESO DEL INSTALADOR	14
HABILITAR GESTIÓN REMOTA	14
MENÚ CAMBIAR CÓDIGO	14
MENÚ FECHA / HORA	14
ACTIVAR LAS SALIDAS PROGRAMADAS	14
ACCESO DIRECTO	14
MENÚ TEMPORIZADOR	15
PROGRAMACIÓN Y CANCELACIÓN DE LLAVES	15
GESTIÓN DE CRÉDITO	15
MENÚ RED	15
CUENTA CLOUD	15
MENÚ DE PRUEBA	16
GESTIÓN DE SMS	17
ARMAR/DESARMAR LA UNIDAD DE CONTROL A TRAVÉS DE SMS	17
LOS COMANDOS SMS	17
CÓMO CREAR UNA SOLICITUD Y LA PROGRAMACIÓN DE SMS	17
MENÚ DEL TECLADO DEL USUARIO - 1	18
MENÚ DEL TECLADO DEL USUARIO - 2	19