



ORIGINAL SERIES

T1
ORIGINAL
SERIES

Estreno
16/7/20

“¿Sabías que con PARADOX...”

Para todos nuestros **clientes y usuarios de Paradox** nace esta serie de pequeños **tutoriales, consejos y sugerencias** para sacar el **máximo partido** a las soluciones Paradox. Un plan de contenidos y publicaciones en la que, como **especialistas en intrusión profesional y atención personalizada**, explicaremos **funciones específicas** disponibles en los equipos Paradox que consideramos pueden ser **de gran interés técnico** para instaladores y usuarios.

Si **instalas Paradox** no lo dudes **SECURimport es tu distribuidor** y esta serie episodios te será de gran ayuda para marcar diferencias en el sector. **La diferencia nos hace únicos.**



P ▲ R ▲ D O X™

E1 Podemos personalizar el comportamiento de las zonas para cada tipo de armado



En este primer capítulo podemos ver las ventajas que ofrecen las distintas definiciones de zona al aplicar cada patrón de armado y su repercusión en la conducta del sistema y las funciones que éste puede ofrecer.



Definiciones de zona para las centrales MG/SP

| Valor de entrada | Descripción | Tipo de Armado | | |
|------------------|--|----------------|-------------|--------------|
| | | En Casa | Noche | Total |
| 33 | Instant. sin prealarma (en casa/noche) | Instantánea | Instantánea | No armado |
| 34 | Instant. sin prealarma (noche) | No armado | Instantánea | No armado |
| 35 | R. entrada 1 (en casa/total)/instant. | R. entrada 1 | Instantánea | R. entrada 1 |
| 36 | R. entrada 1 (total)/instantáneo | Instantánea | Instantánea | R. entrada 1 |



Con las definiciones de zona con valores de 33 a 36 vamos a poder definir el comportamiento de una zona en cada tipo de armado.

EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA ACCESO Y PROTECCIÓN DE CAJA FUERTE

SISTEMA ARMADO

Cuando el sistema está armado tendremos acceso a la caja fuerte



SISTEMA DESARMADO

Cuando el sistema está desarmado no tendremos acceso a la caja fuerte



P ▲ R ▲ D O X™