



1. Montaje sobre ladrillo sólido y concreto



Ubique y marque la posición exacta de los agujeros de montaje.

Perfore los agujeros marcados.


Atornille la placa sobre la pared.



PRECAUCIÓN

Los instaladores deben verificar que la superficie en donde se realizará la instalación resista con seguridad el peso combinado del equipo y las piezas que conforman el soporte.

2. Colgando el televisor en el brazo




Apriete todos los tornillos pero no demasiado.

Nota: Elija los tornillos, arandelas y espaciadores apropiados (si es necesario) acorde con el tipo de pantalla.

- Posicione el adaptador de soportes tan cerca como sea posible del centro del televisor.
- Atornille el adaptador de soportes en el televisor.

3. Instalando el televisor en el soporte



Apriete los tornillos de abajo para asegurar el adaptador de soportes a la placa de la pared.


Mantenimiento

- Revise al menos cada 3 meses que el soporte está asegurado y seguro para su uso.
- Si tiene alguna duda o consulta, por favor contacte con nuestro servicio de atención al cliente.





PRECAUCIÓN


- Asegúrese que los pernos de montaje estén anclados en el centro de los postes. Se recomienda el uso de un detector de clavos.
- Los instaladores son responsables de proveer las herramientas para situaciones distintas.
- Los instaladores deben verificar que la superficie en donde se realizará la instalación resista con seguridad el peso combinado del equipo y las piezas que conforman el soporte.



1. Solid Brick and Concrete Mounting




Mark the exact location of mounting holes



Drill pilot holes





Screw the wall plate onto the wall



WARNING

Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.

2. Installing the Adapter Brackets




Note: Choose appropriate screws, washers and spacers (if necessary) according to the type of screen.

- Position the adapter brackets as close as possible to the center of the TV.
- Screw the adapter brackets onto the TV.

⚠ Tighten all screws but do not over tighten.

3. Hang the TV onto the Wall Plate



Tighten the bottom bolts to secure the adapter brackets to the wall plate.

Maintenance

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).
- Please contact your dealer if you have any questions.



WARNING

- Make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs. The use of a stud finder is highly recommended.
- Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.
- Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.