Guía Rápida FACEPASS7



NOTA

La pantalla es sensible no derrame aceite, agua sobre la superficie y no la dañe con objetos afilados

El equipo contiene partes frágiles, evite caídas, golpes o fuertes presiones sobre el mismo

El equipo sólo está preparado para trabajar en interior bajo condiciones de temperatura ambiental normal, someterlo a parámetros distintos puede ocasionar mal funcionamiento

Por favor, limpie la pantalla con cuidado con una gamuza suave, evite agua o detergentes

cuando no sea posible salir del equipo o terminar la operación puede pulsar el botón Reset para reiniciar la operación No es resistente al aqua, no pueden caerle líquidos ni exponerse a lluvia

PACKING LIST



AMBIENTE DE INSTALACIÓN

Antes de la instalación:

La temperatura de uso del FacePass 7 es: 0°C~45°C, humedad: 20-80%

La luz solar directa puede causar gran impacto sobre el funcionamiento de reconocimiento facial, evítela.

Durante la instalación, por favor:

① Evite instalar el equipo en exterior, bajo luz solar directa o fuentes de luz instensas


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Paso 1: Posición de Instalación


La distancia recomendada para reconocimiento facial es 30 – 80 cm.

El ángulo recomendado es ±20°

La altura de isntalación recomendada es 110cm, donde FacePass7 puede reconocer personas con alturas comprendidas entre 145 y 195 resèctivamente. Por favor, determine la posición de instalación en función de la altura de todos los usuarios.



Paso 2: Pasos de instalaci Coloque la placa trasera en la posicion apropiada y tijela a la pared Conecte los cables y monte el terminal



GUÍA RÁPIDA

Ajustes generales





0





0

Encienda el FacePass7 y espere Pulse:

Pulse:

Pulse:

de administrador para entrar

Introduzca "0", contraseña 212345" para entrar en el Introduza la ID y la contraseña menú principal. 0/12345 es la ID y contraseña de administrador por defecto.

a su activación.

en el menú principal.

ø Puede cambiar estos datos

6 Entre en "System settings (ajustes del sistema) \ time (hora)" para configurar la

fecha y hora del sistema

Vea o edite la ID del dispositivo y la contraseña de administrador en el sistema en "System settings (ajustes del sistema) \ device (dispositivo)"

4

Introduzca la ID y contraseña de empleado para verificar

Registro de usuarios



Registro del rostro















Pulse "Enroll Face (registrar rostro) " para introducir la ID para un registro rápido del rostro Para capturar la imagen del rostro, mantenga el rostro en el centro del marco circular, mueva la cara arriba y abajo, a izquierda y derecha para tomar diferentes fotos en múltiples ángulos. Si el registro toma demasiado tiempo, por favor, ajuste la posición de su rostro. Cuando el marco se mueva hacia arriba, por favor, quísete las gafas. Podrá seguir el proceso de registro mediante la barra de estado de color verde que aparecerá en la pantalla.

0


Otros métodos de autentificación







Pulse "User (usuario)" /" Add (añadir)"
para introducir la ID, la contraseña y el nombre.
Pulse " Register Face (registrar rostro)" para guardar la foto.





CONSEJOS

Durante el proceso de registro de rostro, por favor, no se cubra la cabeza y mantenga el rostro por debajo de sus cejas visible, para mejorar la precisión de comparación es necesario obtener múltiples imágenes de su rostro en diferentes ángulos, por lo que el proceso de registro puede durar aproximadamente un minuto. Por favor, tenga paciencia durante el proceso de registro.

Ajustes de comunicación

Pulse" Network (red) " para entrar en los ajustes de red, seleccione Ethernet o WiFi

Pulse" Network\Comm Seleccione los parámetros Mode (modo de comunicación Ethernet o WiFi basados en su FacePass7 y asegúrese de que (red / comm)" para seleccionarambiente de red modo servidor o cliente.

Haga PING en la dirección del ha conectado

Ajustes Ethernet









Pulse "Network (red)" para entrar en los ajustes de red

Pulse "Internet" para Ethernet y configure la dirección IP DNS.

0

Pulse "Comm Mode (modo Pulse "Ethernet" para seleccionar modo WAN como comm" para seleccionar modo modificar los ajustes de TCP/IP. servidor o cliente.

Ajustes WIFI







8



Pulse "Internet" para seleccionar el modo WAN como WiFi y configure la dirección IP DNS.

Pulse "Comm Mode" para seleccionar modo servidor o cliente.

Pulse" WIFI" para modificar los ajustes de TCP/IP. Pulse "choose WiFi (seleccionar WiFi" para entrar en la siguiente página

FacePass 7 buscará automáticamente la red WiFi. Seleccione su red e introduzca la contraseña

4

Precisión de detección

Tres niveles: Básico / Bueno / Excelente

Básico: Alto ratio de acceso con la posibilidad de errar en el reconocimiento.

Bueno: Alto ratio de acceso, recomendado.

Excelente: Bajo ratio de paso, muy baja probabilidad de errar

en el reconocimiento.






Menú: Advanced (avanzado) \T&A\Precision (precisión)


Niveles de precisión: Básico / Buena / Excelente







CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CABLEADO

